

REFILL KITS product list

HP Refill Kits

for use with	OEM Cartridge	InkTec
<p>deskjet / plus/ portable/ 310/ 320/ 340/ 400/ 420/ 500/ 505/ 510/ 520/ 525/ 540/ 550/ 560</p> <p>deskwriter / c/ 310/ 320/ 400/ 500/ 510/ 520/ 540/ 550/ 560</p> <p>designjet 200/ 220/ 600</p> <p>fax 200/ 300/ 310/ 700/ 750/ 800/ 900/ 950</p> <p>officejet lx/ 300/ 330/ 350</p> <p>apollo p1200/ p1250</p> <p>secap junior ink jet address printer</p>	<p>hp 26 (51626a/ g)</p> <p>hp 33 (51633m)</p>	<p>HPI-8426NS</p> <p>HPI-8426ND</p> <p>HPI-8426NT</p>
<p>deskjet 310/ 320/ 340/ 400/ 420/ 500/ 505/ 525/ 540/ 550/ 560</p> <p>deskwriter c/ 310/ 320/ 400/ 540/ 550/ 560</p> <p>apollo p1200/ p1250</p>	<p>hp 25 (51625a)</p>	<p>HPI-8425C</p>
<p>deskjet 600/ 610/ 612/ 630/ 632/ 640/ 642/ 648/ 656/ 660/ 670/ 672/ 680/ 682/ 690/ 692/ 693/ 694/ 695/ 697</p> <p>deskwriter 600/ 660/ 680/ 690/ 692/ 693/ 694</p> <p>fax 910/ 920/ 1010/ 1020/ 1040/ 1050</p> <p>officejet 500/ 520/ 570/ 580/ 590/ 600/ 610/ 630/ 635/ 700/ 710/ 720/ 725</p> <p>psc 370/ 380</p> <p>apollo p2100/ p2150/ p2200/ p2250/ p2500/ p2550/ p2600/ p2650</p> <p>apple color stylewriter 4100/ 4500</p> <p>secap 5K-LE</p>	<p>hp 29 (51629a/ g)</p> <p>hp 20 (c6614a/ d)</p>	<p>HPI-8429NS</p> <p>HPI-8429ND</p> <p>HPI-8429NT</p>
<p>deskjet 350/ 600/ 610/ 612/ 630/ 632/ 640/ 642/ 648/ 656/ 660/ 670/ 672/ 680/ 682/ 690/ 692/ 693/ 694/ 695/ 697</p> <p>deskwriter 600/ 660/ 680/ 690/ 692/ 693/ 694</p> <p>fax 910/ 920</p> <p>officejet 500/ 520/ 570/ 580/ 590/ 600/ 610/ 630/ 635/ 700/ 710/ 720/ 725</p> <p>psc 370/ 380</p> <p>apollo p2100/ p2150/ p2200/ p2250/ p2500/ p2550/ p2600/ p2650</p> <p>apple color stylewriter 4100/ 4500</p>	<p>hp 49 (51649a)</p>	<p>HPI-8449C</p>
<p>2000/ 2500</p> <p>business inkjet 1000/ 1100/ 1200/ 2200/ 2230/ 2250/ 2280/ 2300/ 2600/ 2800/ 3000</p> <p>color inkjet cp1700</p> <p>officejet 1200/ 9110/ 9120/ 9130/ pro k850</p>	<p>hp 10 (c4840a)</p> <p>hp 10 (c4844a)</p>	<p>HPI-2040B</p>
<p>deskjet 450/ 3650/ 3843/ 3845/ 5150/ 5160/ 5550/ 5551/ 5552/ 5650/ 5652/ 5850/ 9650/ 9670/ 9680/ D2330/ D2360/ F380</p> <p>digital copier printer 610</p> <p>officejet 4215/ 4255/ 5610/ 6110</p> <p>photosmart 7150/ 7260/ 7350/ 7450/ 7550/ 7660/ 7755/ 7760/ 7762/ 7960</p> <p>psc 1311/ 1315/ 1350/ 2110/ 2115/ 2170/ 2175/ 2210/ 2310/ 2410/ 2510</p>	<p>hp 58 (c6658a)</p>	<p>HPI-5058P</p>
<p>photosmart 145/ 148/ 245/ 7660/ 7755/ 7760/ 7762/ 7960</p>	<p>hp 59 (c9359a)</p>	<p>HPI-5059G</p>
<p>officejet d125/ d135/ d145/ d155/ 7110/ 7130/ 7140</p> <p>color inkjet cp1160</p> <p>digital copier printer 610</p>	<p>hp 14 (c5011a)</p>	<p>HPI-8611T</p>
<p>officejet d125/ d135/ d145/ d155/ 7110/ 7130/ 7140</p> <p>color inkjet cp1160</p> <p>digital copier printer 610</p>	<p>hp 14 (c5010a)</p>	<p>HPI-8610C</p>
<p>deskjet 460/ 5740/ 5748/ 6520/ 6540/ 6543/ 6620/ 6840/ 6843/ 9800/ 9860</p> <p>officejet 6200/ 6210/ 7210/ 7310/ 7313/ 7410/ 7413</p> <p>photosmart 2610/ 2613/ 2710/ 2713/ 7830/ 8050/ 8150/ 8153/ 8158/ 8450/ 8453/ 8458/ C3183</p> <p>photosmart Pro B8330</p> <p>psc 1507/ 1510/ 1600/ 1610/ 2350/ 2355</p>	<p>hp 94/ 338/ 131/ 852(c8765)</p>	<p>HPI-6065D</p>
<p>deskjet 5740/ 5748/ 5940/ 6520/ 6540/ 6543/ 6620/ 6840/ 6843/ 6940/ 6980/ 9800/ 9860</p> <p>officejet 7210/ 7310/ 7313/ 7410/ 7413</p> <p>photosmart 2610/ 2613/ 2710/ 2713/ 8030/ 8050/ 8150/ 8153/ 8158/ 8450/ 8453/ 8458/ 8750</p> <p>photosmart Pro B8330/ B8350</p>	<p>hp 96/ 339/ 130/ 853(c8767)</p>	<p>HPI-6067T</p>
<p>deskjet 460/ 5740/ 5748/ 5940/ 6520/ 6540/ 6543/ 6548/ 6620/ 6840/6843/ 6848/ 6940/ 6980/ 9800/ 9860</p> <p>officejet 6200/ 6210/ 6310/ 7210/ 7310/ 7313/ 7410/ 7413</p>	<p>hp 95/ 343/ 135/ 855(c8766)</p> <p>hp 97/ 344/ 134/ 857(c9363)</p>	<p>HPI-6066C</p>

for use with	OEM Cartridge	InkTec
photosmart 325/ 335/ 375/ 385/ 422/ 425/ 428/ 475/ 2610/ 2613/ 2710/ 2713/ 7830/ 7850/ 8030/ 8050/ 8150/ 8153/ 8158/ 8450/ 8453/ 8458/ 8750/ C3180/ C3183/ C4180/ D5069/ D5160 photosmart Pro B8330/ B8350/ B8353 psc 1507/ 1510/ 1600/ 1610/ 2350/ 2355/ 2575	hp 95/ 343/ 135/ 855(c8766) hp 97/ 344/ 134/ 857(c9363)	HPI-6066C
deskjet 460/ 5440/ 5740/ 5748/ 5940/ 6520/ 6540/ 6543/ 6620/ 6840/ 6843/ 6940/ 6980 9800/ 9860 officejet 6200/ 6210/ 6310/ 7210/ 7310/ 7313/ 7410/ 7413 photosmart 2610/ 2613/ 2710/ 2713/ 7830/ 7850/ 8030/ 8050/ 8150/ 8153/ 8158/ 8450/ 8453/ 8458/ 8750/ C3180/ C3183/ C4180/ D5069/ D5160 photosmart Pro B8330 psc 1507/ 1510/ 1600/ 1610/ 2350/ 2355/ 2575	hp 99/ 348/ 138/ 858(c9369)	HPI-6069P
deskjet 460/ 6520/ 6540/ 6543/ 6548/ 6620/ 6840/ 6843/ 6848/ 6940/ 6980/ 9800/ 9860 officejet 6310/ 7210/ 7310/ 7313/ 7410/ 7413 photosmart 325/ 335/ 375/ 385/ 422/ 425/ 428/ 475/ 2610/ 2613/ 2710/ 2713/ 7830/ 7850/ 8030/ 8050/ 8150/ 8153/ 8158/ 8450/ 8453/ 8458/ 8750/ C4180/ D5069/ D5160 photosmart Pro B8330/ B8350/ B8353 psc 2575	hp 100 (c9368)	HPI-6068G
color copier 110/ 120/ 140/ 145/ 150/ 155/ 160/ 170/ 180/ 190/ 210/ 260/ 270/ 280/ 290 copyjet / copyjet m deskjet 710/ 712/ 720/ 722/ 810/ 812/ 815/ 820/ 825/ 830/ 832/ 840/ 841/ 842/ 843/ 845/ 850/ 855/ 870/ 880/ 882/ 890/ 895/ 920/ 930/ 932/ 935/ 940/ 950/ 952/ 955/ 960/ 970/ 980/ 990/ 995/ 1000/ 1100/ 1120/ 1125/ 1180/ 1200/ 1220/ 1280/ 1600/ 3820/ 6120 /6122/ 6127/ 9300 designjet 230/ 250/ 330/ 350/ 430/ 450/ 455/ 488/ 650/ 700/ 750/ 750+ / 755 fax 1220 officejet pro 1150/ pro 1170/ pro 1175/ g55/ g85/ g95/ k60/ k80/ r40/ r45/ r60/ r65/ r80/ t45/ t65/ v40/ 5110 photosmart p1000/ p1100/ 1115/ 1215/ 1218/ 1315 psc 500/ 750/ 950 apple color stylewriter 6500	hp 45 (51645a/ g) hp 15 (c6615a/ d) hp 40 (51640a)	HPI-0001ND HPI-0001NT
color copier 110/ 120/ 140/ 145/ 150/ 155/ 160/ 170/ 180/ 190/ 260/ 270/ 280/ 290 deskjet 710/ 712/ 720/ 722/ 810/ 812/ 815/ 820/ 825/ 830/ 832/ 840/ 841/ 842/ 843/ 845/ 850/ 855/ 870/ 880/ 882/ 890/ 895/ 920/ 930/ 932/ 935/ 940/ 950/ 952/ 955/ 960/ 970/ 980/ 990/ 995/ 1000/ 1100/ 1120/ 1125/ 1180/ 1220/ 3820/ 6120/ 6122/ 6127/ 9300 fax 1220 officejet pro 1150/ pro 1170/ pro 1175/ g55/ g85/ g95/ k60/ k80/ r40/ r45/ r60/ r65/ r80/ t45/ t65/ v40/ 5110 photosmart p1000/ p1100/ 1115/ 1215/ 1218/ 1315 psc 500/ 750/ 950 apple color stylewriter 6500	hp 78 (c6578a/ d) hp 78+ (cb277an) hp 23 (c1823d/ g) hp 17 (c6625a/ d) hp 41 (51641a)	HPI-0002C
color copier 210 copyjet / copyjet m deskjet 1200/ 1600 2000/ 2500 business inkjet 1000/ 1100/ 1200/ 2200/ 2230/ 2250/ 2280/ 2300/ 2600/ 2800 color inkjet cp1700 officejet 1200/ 9110/ 9120/ 9130/ pro k850	hp 40 (51640c) hp 40 (51640m) hp 40 (51640y)	HPI-0003C
deskjet 450/ 3320/ 3325/ 3420/ 3425/ 3520/ 3535/ 3550/ 3650/ 3740/ 3745/ 3843/ 3845/ 5150/ 5160/ 5550/ 5551/ 5552/ 5650/ 5652/ 5850/ 9650/ 9670/ 9680/ D2330/ D2360/ F380 digital copier printer 610 fax 1240/ 1250 officejet 4110/ 4215/ 4255/ 4315/ 5505/ 5510/ 5610/ 6110 photosmart 7150/ 7260/ 7350/ 7450/ 7550/ 7660/ 7755/ 7760/ 7762/ 7960 psc 1110/ 1205/ 1210/ 1215/ 1311/ 1315/ 1350/ 2110/ 2115/ 2170/ 2175/ 2210/ 2310/ 2410/ 2510	hp 10 (c4841a), hp 11 (c4836a) hp 10 (c4843a), hp 11 (c4837a) hp 10 (c4842a), hp 11 (c4838a)	HPI-0004C
deskjet 450/ 3320/ 3325/ 3420/ 3425/ 3520/ 3535/ 3550/ 3650/ 3740/ 3745/ 3843/ 3845/ 5150/ 5160/ 5550/ 5551/ 5552/ 5650/ 5652/ 5850/ 9650/ 9670/ 9680/ D2330/ D2360/ F380 digital copier printer 610 fax 1240/ 1250 officejet 4110/ 4215/ 4255/ 5505/ 5510/ 6110 photosmart 100/ 130/ 145/ 230/ 245/ 7150/ 7260/ 7350/ 7450/ 7550/ 7660/ 7755/ 7760/ 7762/ 7960 psc 1110/ 1205/ 1210/ 1215/ 1311/ 1315/ 1350/ 2110/ 2115/ 2170/ 2175/ 2210/ 2310/ 2410/ 2510	hp 56 (c6656a) hp 27 (c8727a), hp 27b (c8727b) hp 816 (c8816a), hp 816b (c8816b) hp 21 (c9351a)	HPI-0005D
deskjet 450/ 3320/ 3325/ 3420/ 3425/ 3520/ 3535/ 3550/ 3650/ 3740/ 3745/ 3843/ 3845/ 5150/ 5160/ 5550/ 5551/ 5552/ 5650/ 5652/ 5850/ 9650/ 9670/ 9680/ D2330/ D2360/ F380 digital copier printer 610 fax 1240/ 1250 officejet 4110/ 4215/ 4255/ 5505/ 5510/ 6110 photosmart 100/ 130/ 145/ 230/ 245/ 7150/ 7260/ 7350/ 7450/ 7550/ 7660/ 7755/ 7760/ 7762/ 7960 psc 1110/ 1205/ 1210/ 1215/ 1311/ 1315/ 1350/ 2110/ 2115/ 2170/ 2175/ 2210/ 2310/ 2410/ 2510	hp 57 (c6657a), hp 57+ (cb278an) hp 28 (c8728a), hp 817 (c8817a) hp 22 (c9352a)	HPI-0006C

Canon Refill Kits

for use with	OEM Cartridge	InkTec
BJ 5/ 10/ 15/ 20/ 100/ 200/ 220/ 230 BJC 150/ 210/ 240/ 250/ 255/ 1000 Faxphone B60/ B70/ B75 Multifunction B190/ B200/ B220/ B320/ B340/ B360 StarWriter 60/ 70/ 80/ 85/ 95/ 400/ 500/ Pro 5000 Apple StyleWriter / II/ 1200/ Portable Apple Color StyleWriter 1500	BC-01/ 02, BX-2	BKI-8445B
BJC 210SP/ 255SP/ 265SP Faxphone B45/ B95/ B150/ B540/ B550/ B640 Fax B120/ B140/ B155/ B820/ B822/ B840 Multifunction B600/ B640 MultiPASS 800	BC-03, BX-3	BKI-8403D
BJC 210/ 210SP/ 240/ 250/ 251/ 255/ 255SP/ 265SP/ 1000/ 1010 Apple Color StyleWriter 1500	BC-05	BKI-8405C
BJC 2000/ 2010/ 2100/ 2110/ 2115/ 2120/ 2125/ 4000/ 4100/ 4200/ 4200SP/ 4300/ 4304/ 4310SP/ 4400/ 4550/ 4650/ 5500 S100 MultiPASS C20/ C30/ C50/ C530/ C545/ C555/ C560/ C635/ C2500/ C3000/ C3500/ C5000/ C5500 Faxphone B740 Fax B160/ B180C/ EB10	BC-20, BX-20	BKI-8420D
BJC 2000/ 2010/ 2100/ 2110/ 2115/ 2120/ 2125/ 4200/ 4200SP/ 4300/ 4304/ 4310SP/ 4400/ 4550/ 4650/ 5000/ 5100/ 5500 MultiPASS C530/ C560/ C635/ C3000/ C3500/ C5000/ C5500	BC-22	BKI-8422P
BJC 5000/ 5100	BC-23	BKI-5023B
BJC 3000/ 6000/ 6100/ 6200/ 6500 S400/ S450/ S500/ S520/ S530/ S600/ S630/ S750/ S4500/ S6300 i550/ i560/ i850/ i860/ i865/ i6100/ i6500 MultiPASS C100/ C755/ F30/ F50/ F60/ F80/ MP700/ MP730 SmartBase MPC400/ MPC600F PIXMA iP3000/ iP4000/ iP4000R/ iP5000/ MP750/ MP760/ MP780	BCI-3BK, BCI-3eBK	BKI-6030B
BJC 3000/ 6000/ 6100/ 6200/ 6500 S400/ S450/ S500/ S520/ S530/ S600/ S630/ S750/ S4500/ S6300 i550/ i850/ i6100/ i6500 MultiPASS C100/ C755/ F30/ F50/ F60/ F80/ MP700/ MP730 SmartBase MPC400/ MPC600F	BCI-3C/3M/3Y BCI-3eC/3eM/3eY	BKI-6031C
BJC 3000/ 6000/ 6100/ 6200/ 6500 S400/ S450/ S4500 MultiPASS C755	BCI-3PBK/3PC/3PM BCI-3ePBK/3ePC/3ePM	BKI-6032P
BJC 8200 S800/ S820/ S820D/ S830/ S900/ S9000 i860/ i865/ i900D/ i905/ i950/ i960/ i965/ i990/ i9100/ i9900/ i9950 PIXMA iP4000/ iP4000R/ iP5000/ iP6000D/ iP8500/ MP750/ MP760/ MP780	BCI-5BK, BCI-6BK	BKI-8050B
BJC 8200 S800/ S820/ S820D/ S830/ S900/ S9000 i560/ i860/ i865/ i900D/ i905/ i950/ i960/ i965/ i990/ i9100/ i9900/ i9950 PIXMA iP3000/ iP4000/ iP4000R/ iP5000/ iP6000D/ iP8500/ MP750/ MP760/ MP780	BCI-5C/5M/5Y BCI-6C/6M/6Y	BKI-8050C
BJC 8200 S800/ S820/ S820D/ S830/ S900/ S9000 i900D/ i905/ i950/ i960/ i965/ i990/ i9100/ i9900/ i9950 PIXMA iP6000D/ iP8500	BCI-5PC/5PM BCI-6PC/6PM	BKI-8050P
PIXMA iP3300/ iP4200/ iP4300/ iP5200/ iP5300/ iX4000/ iX5000/ MP500/ MP510/ MP530/ MP600/ MP800/ MP800R/ MP810/ MP830/ MP950/ MP960	PGI-5BK	BKI-9050D
PIXMA iP4200/ iP4300/ iP5200/ iP5300/ iP6600D/ iP6700D/ MP500/ MP530/ MP600/ MP800/ MP800R/ MP810/ MP830/ MP950/ MP960/ Pro9000	CLI-8BK	BKI-9080D
PIXMA iP3300/ iP4200/ iP4300/ iP5200/ iP5300/ iP6600D/ iP6700D/ iX4000/ iX5000/ MP500/ MP510/ MP530/ MP600/ MP800/ MP800R/ MP810/ MP830/ MP950/ MP960/ Pro9000	CLI-8C CLI-8M CLI-8Y	BKI-9080C
PIXMA iP1200/ iP1300/ iP1600/ iP1700/ iP2200/ MP150/ MP160/ MP170/ MP180/ MP450/ MP460	PG-40 PG-50	BKI-9040D
PIXMA iP1200/ iP1300/ iP1600/ iP1700/ iP2200/ iP6210D/ iP6220D/ iP6310D/ MP150/ MP160/ MP170/ MP180/ MP450/ MP460	CL-41 CL-51	BKI-9041C

*All brand names & trademarks are property of their respective owners.

Lexmark & Samsung Refill Kits

for use with	OEM Cartridge	InkTec
<p>Lexmark Color Jetprinter 1000/ 1020/ 1100/ 2030/ 2050/ 2055/ 3000 WinWriter 100/150c, Medley 4C/ 4X/ 4SX Lexmark ExecJet II C/ ExecJet II 4076, Compaq IJ200 Samsung MJ / MJ II/ MJ Win/ MJ Win+/ 63H/ 630/ 635/ 640 Samsung MJC 500/ 510/ 605/ 640/ 650/ 655/ 660/ 760/ 765 Samsung CF3000/ CF3100/ CF3200/ CF4000/ CF4100/ CF4200 Sharp UX 2200/ 2700 FO 2150/ 2200/ 2550</p>	<p>Lexmark 1380620/ 13400HC Compaq 337714-001 Samsung M10 Sharp UX-22BC</p>	LMI-8620D
<p>Lexmark Color Jetprinter 1000/ 1020/ 1100/ 2030/ 2050/ 2055/ 3000 WinWriter 150c, Medley 4C/ 4X/ 4SX Lexmark ExecJet II C/ ExecJet II 4076, Compaq IJ200 Samsung MJ/ MJ II/ MJ Win/ MJ Win+/ 63H/ 630/ 635/ 640 Samsung MJC 500/ 510/ 605/ 640/ 650/ 655/ 660/ 760/ 765 Samsung CF3100P/ CF4100/ CF4200 Sharp UX 2200/ 2700 FO 2150/ 2200/ 2550</p>	<p>Lexmark 1380619/ 13619HC Compaq 337715-001 Samsung C10 Sharp UX-27CC</p>	LMI-8619C
<p>Lexmark Color Jetprinter 3200/ 5000/ 5700/ 5770/ 7000/ 7200 Lexmark Color Jetprinter Z11/ Z31/ Z42/ Z43/ Z45/ Z51/ Z52/ Z53/ Z54/ Z82 Lexmark Optra Color 40/ 45 Lexmark F4270/ X63/ X70/ X73/ X80/ X83/ X84/ X85/ X125/ X4250/ X4270 Compaq IJ300/ IJ700/ IJ750/ IJ900/ IJ1000/ IJ1200/ A900/ A1000/ A1500/ A3000/ A4000/ 1400P/ C3-1000 Samsung MJC 520/ 805/ 850/ 860/ 900/ 902/ 930/ 935/ 960/ 970/ 980/ 985/ 1000/ 1010/ 1015/ 1030/ 1040/ 1060/ 1065/ 1100/ 1115/ 1130/ 1210/ 1215/ 1300/ 1310/ 1315/ 1500/ 1600/ 2100/ 2300/ 2400/ 2500/ 2700/ 3000/ 3100/ 3300P Samsung CF430/ CF3150/ CF4550/ CF4700/ CF4750 Samsung SCX 1000/ 1050/ 1100/ 1150 Kodak PM 100, Sharp AJ-5010/ 5030</p>	<p>Lexmark #70(12A1970), Lexmark #75(12A1975), Lexmark #71(15M2971) Compaq 337709-001 Samsung M50 Sharp AJ-C50B</p>	LMI-1970D
<p>Lexmark Color Jetprinter 3200/ 5000/ 5700/ 5770/ 7000/ 7200 Lexmark Color Jetprinter Z11/ Z31 Lexmark Optra Color 40/ 45 Compaq IJ300/ IJ700/ IJ750/ IJ900 / A900/ C3-1000 Samsung MJC 520/ 805/ 850/ 860/ 900/ 902/ 930/ 935/ 960/ 970/ 1000/ 1100/ 1500/ 1600/ 2100 Samsung CF4550/ CF4700 Kodak PM 100, Sharp AJ-5010/ 5030</p>	<p>Lexmark #80(12A1980), Lexmark #85(12A1985), Compaq 337710-001 Samsung C50 Sharp AJ-C50C</p>	LMI-1980C
<p>Lexmark Color Jetprinter Z42/ Z43/ Z45/ Z51/ Z52/ Z53/ Z54/ Z82 Lexmark Photo Jetprinter P122/ P706/ P707/ Z705/ Z715 Lexmark F4270/ X63/ X70/ X73/ X80/ X83/ X84/ X85/ X125/ X4250/ X4270 Lexmark PrinTrio Photo P3150 Compaq IJ1000/ IJ1200/ A1000/ A1500/ A3000/ A4000/ 1400P Samsung MJC 980/ 985/ 1010/ 1015/ 1030/ 1040/ 1060/ 1065/ 1115/ 1130/ 1210/ 1215/ 1300/ 1310/ 1315/ 2300/ 2400/ 2500/ 2700/ 3000/ 3100/ 3300P Samsung CF430/ CF4750 Samsung SCX 1000/ 1050/ 1100/ 1150</p>	<p>Lexmark #20(15M0120), Lexmark #25(15M0125), Lexmark #19(15M2619) Samsung C60</p>	LMI-1520C
<p>Lexmark Color Jetprinter Z12/ Z22/ Z32 Lexmark Photo Jetprinter P706/ P707/ Z705/ Z715 Lexmark PrinTrio Photo P3150 Compaq IJ600</p>	<p>Lexmark #50(17G0050), Lexmark #55(16G0055), Lexmark #48(17G0648)</p>	LMI-1750D
<p>Lexmark Color Jetprinter Z12/ Z22/ Z32 Compaq IJ600</p>	<p>Lexmark #60(17G0060), Lexmark #65(16G0065)</p>	LMI-1760C
<p>Lexmark Color Jetprinter 3200/ 5000/ 5700/ 5770/ 7000/ 7200 Lexmark Color Jetprinter Z22/ Z31/ Z32/ Z42/ Z43/ Z45/ Z51/ Z52/ Z53/ Z54/ Z82 Lexmark Photo Jetprinter P706/ P707/ Z705/ Z715 Lexmark X125 Lexmark PrinTrio Photo P3150 Lexmark Optra Color 40/ 45 Compaq IJ600/ IJ700/ IJ750/ IJ900/ IJ1000/ IJ1200/ A900/ A1000/ A1500/ A3000/ A4000/ 1400P/ C3-1000 Samsung MJC 520/ 930/ 935/ 980/ 985/ 1010/ 1015/ 1030/ 1040/ 1060/ 1065/ 1115/</p>	<p>Lexmark #90(12A1990) Compaq 337711-001 Samsung P50K</p>	LMI-1990P

*All brand names & trademarks are property of their respective owners.

Lexmark & Samsung Refill Kits

for use with	OEM Cartridge	InkTec
1130/ 1210/ 1215/ 1300/ 1310/ 1315/ 2100/ 2300/ 2400/ 2500/ 3000/ 3100/ 3300P Samsung CF430/ CF4550/ CF4700/ CF4750 Samsung SCX 1000/ 1100/ 1150	Lexmark #90(12A1990) Compaq 337711-001 Samsung P50K	LMI-1990P
Lexmark Color Jetprinter Z13/ Z23/ Z24/ Z25/ Z33/ Z34/ Z35/ Z513/ Z515/ Z517/ Z601/ Z602/ Z603/ Z605/ Z611/ Z615/ Z617/ Z640/ Z645 Lexmark X74/ X75/ X1130/ X1140/ X1150/ X1170/ X1180/ X1185/ X1190/ X1195/ X1270/ X2250 Lexmark i3 Compaq IJ650 Samsung MJC 940/ 950/ 2200/ 2250 Samsung SCX 1020/ 1025 Dell 720, A920 TG DreamCombo M4100/ S6100 Sharp UX A1000/ B700	Lexmark #16(10N0016), Lexmark #17(10N0217) Dell T0529 Samsung M30 Sharp UX-C70B TG IB-300	LMI-1016D
Lexmark Color Jetprinter Z13/ Z23/ Z24/ Z25/ Z33/ Z34/ Z35/ Z513/ Z515/ Z517/ Z601/ Z602/ Z603/ Z605/ Z611/ Z615/ Z617/ Z640/ Z645 Lexmark X74/ X75/ X1130/ X1140/ X1150/ X1170/ X1180/ X1185/ X1190/ X1195/ X1270/ X2250 Lexmark i3 Compaq IJ650 Samsung MJC 940/ 950/ 2200/ 2250 Samsung SCX 1020/ 1025 Dell 720, A920 TG DreamCombo M4100/ S6100	Lexmark #26(10N0026), Lexmark #27(10N0227) Dell T0530 Samsung C30 TG IC-300	LMI-1026C
Lexmark Color Jetprinter Z55/ Z65 Lexmark X5150/ X5190pro/ X6150/ X6170/ X6190pro Samsung MJC 3400 Dell A940/ A960 TG DreamCombo M7100	Lexmark #82(18L0032) Dell 7Y743 Samsung M70 TG IB-410	LMI-1832D
Lexmark Color Jetprinter Z55/ Z65 Lexmark X5150/ X5190pro/ X6150/ X6170/ X6190pro Samsung MJC 3400 Dell A940/ A960 TG DreamCombo M7100	Lexmark #83(18L0042), Lexmark #88(18L0000) Dell 7Y745 Samsung C70 TG IC-400	LMI-1842C
Lexmark color jetprinter Z810/ Z815/ Z816/ Z818/ Z845 Lexmark P915/ P4350/ P6250/ P6350/ X2350/ X2450/ X2470/ X2480/ X3330/ X3350/ X3470/ X3480/ X5250/ X5270/ X5470/ X7170/ X7350/ X8350 Dell 922/ 924/ 942/ 944/ 946/ 962/ 964	Lexmark #32(18C0032), Lexmark #34(18C0034) Dell J5566/ M4640	LMI-3218D
Lexmark color jetprinter Z735/ Z810/ Z815/ Z816/ Z818/ Z845 Lexmark P315/ P450/ P915/ P4350/ P6250/ P6350/ X2350/ X2450/ X2470/ X2480/ X3330/ X3350/ X3470/ X3480/ X5250/ X5270/ X5470/ X7170/ X7350/ X8350 Dell 922/ 924/ 942/ 944/ 946/ 962/ 964	Lexmark #33(18C0033), Lexmark #35(18C0035), Lexmark #1(18C0781) Lexmark #2(18C019E) Dell J5567/ M4646/ JF333	LMI-3318C
Lexmark color jetprinter Z810/ Z815/ Z816/ Z818/ Z845 Lexmark P915/ P4350/ P6250/ P6350/X3330/ X3350/ X5250/ X5270/ X5470/ X7170/ X7350/ X8350 Dell 922/ 924/ 942/ 944/ 946/ 962/ 964	Lexmark #31(18C0031) Dell J4844	LMI-3118P
Samsung MJC 6000/ 7000 Samsung SCX 1300/ 1350F/ 1420C/ 1450/ 1770F, CF 450	Samsung P90	HPI-5058P
Samsung MJC 100SF/ 200i/ 4000/ 5000c/ 6000/ 7000 Samsung SCX 1200/ 1220/ 1300/ 1350F/ 1420, CF 450	Samsung M90 Samsung M80 Samsung M75	HPI-0005D
Samsung MJC 100SF/ 200i/ 4000/ 5000c/ 6000/ 7000 Samsung SCX 1200/ 1220/ 1300/ 1350F/ 1420, CF 450	Samsung C90 Samsung C80 Samsung C75	HPI-0006C
Samsung MJC 8000/ 8500/ 8700 Samsung SCX 1520/ 1530/ 1550/ 1750	Samsung M110 Samsung M115 Samsung M120	HPI-6065D
Samsung MJC 8000/ 8500/ 8700 Samsung SCX 1520/ 1530/ 1550/ 1750	Samsung C100 Samsung C110	HPI-6066C
Samsung MJC 8000/ 8500/ 8700 Samsung SCX 1520/ 1530/ 1550/ 1750	Samsung P110	HPI-6069P

*All brand names & trademarks are property of their respective owners.

Xerox Refill Kits

for use with	OEM Cartridge	InkTec
DocuPrint C20/ NC20/ XJ8C/ XJ9C WorkCentre 470CX/ 480CX/ 490CX/ XK35C/ XK50, DWC 365C/ 365CX	Xerox 8R7881	XPI-4081D
DocuPrint C20/ NC20/ XJ8C/ XJ9C WorkCentre 470CX/ 480CX, DWC 365C/ 365CX	Xerox 8R7880/ 8R7882	XPI-4080C
WorkCentre 490CX/ XK35C/ XK50CX	Xerox 8R12591	XPI-4091C
DocuPrint M750/ M760 WorkCentre M940/ M950	Xerox 8R7971/ 8R12728 Xerox H100/ Y100	XPI-7071T
DocuPrint M750/ M760 WorkCentre M940/ M950	Xerox 8R7972/ 8R7973/ 8R7974 Xerox Y101/ Y102/ Y103	XPI-7072C
DocuPrint C11/ C15 WorkCentre Xi70C Olivetti Artjet 10/ 12/ 20/ 22, StudioJet 300	Xerox 8R7903 Olivetti B0217G	XPI-7003T
DocuPrint C11/ C15 WorkCentre Xi70C Olivetti Artjet 20/ 22, StudioJet 300	Xerox 8R7904 Olivetti B0218R	XPI-7004C

Brother Refill Kits

for use with	OEM Cartridge	InkTec
MFC 4420C/ 4820C DCP 4020C	LC25BK, LC700BK	BRI-4025D
MFC 4420C/ 4820C DCP 4020C	LC25C/ M/ Y, LC700C/ M/ Y	BRI-4025C